

- NOTICE DE MONTAGE -
SUPPORT PLAQUE & FEU ARRIERE INTERCEPTOR 650
REFERENCE : FCR-RE-SPFA001



- 1x Support de plaque
- 3x Vis TBHC M6x20
- 3x Rondelles Inox M6
- 3x Écrou nylstop M6
- 2x Rivets

- Démontez l'ensemble support de plaque / feu arrière et clignotants d'origine.
- Passez le fil de l'éclairage de plaque dans le passe-fil en caoutchouc du bas.
- Fixez l'ensemble support de plaque et feu arrière Bates avec la visserie fournie (voir photo ci-dessous).
- Faites le branchement de l'éclairage de plaque et du feu arrière sur le faisceau d'origine.
- Fixez la plaque d'immatriculation sur le support.
- Vérifiez le bon fonctionnement de l'éclairage de plaque et du feu arrière Bates.
- Conseil : Pour une harmonie parfaite, utilisez nos clignotants Bates ou Mini Bates fixation sur amortisseur.

